

## **Garnki i patelnie BergHOFF z serii Auriga**



W garnkach i patelniach Auriga potrawy mogą być przygotowywane bez tłuszczu lub z jego niewielką ilością. Naczynia odlewane są ręcznie według starych metod. Specyficzne właściwości stopów aluminium i grubość ścianek powodują szybkie nagrzewanie się naczyń, a co za tym idzie małe zużycie energii. Ponadto równomierny rozkład ciepła zapobiega wypaczaniu się dna. Rączki i uchwyty oraz żaroodporna pokrywa są wytrzymałe na wysokie temperatury i wstrząs termiczny. Dzięki temu naczynia mogą być stosowane na wszelkiego rodzaju kuchniach. Nie należy ich jednak stosować w piekarnikach, może to bowiem doprowadzić do uszkodzenia uchwytów.

Przed pierwszym użyciem patelni (garnek) należy umyć, a następnie natrzeć olejem jadalnym i z tak przygotowanym naczyniem przystąpić do smażenia lub gotowania. Nie należy przegrzewać pustych naczyń. Do mieszania potraw stosować widelce, łyżki oraz łopatkę wykonane z drewna lub tworzywa. Naczynia myjemy wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń, używając miękkich gąbek lub ściereczek. Patelni i garnków serii Auriga nie należy zmywać w zmywarkach mechanicznych.

Gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia produktu
- uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu ostrym narzędziem
- wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu
- przegrzanie pustego naczynia
- uszkodzenia powstałe wskutek szoku termicznego, czyli włożenia do zimnej wody gorącego naczynia (działanie takie prowadzi do odparzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu).

W przypadku wystąpienia wady Użytkownik powinien dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, wraz z dowodem zakupu. Naczynia z uszkodzoną powłoką nie powinny być używane.

Importer  
„Nois” Sp z o. o.  
ul. Jutrzenki 12  
02-233 Warszawa

