


W przypadku naklejek, które nie dają się całkowicie usunąć ręcznie, nie wolno drapać powierzchni naczyń lub naklejki, ani używać rozpuszczalników. Może to bowiem doprowadzić do uszkodzenia powłoki oraz problemów zdrowotnych. Do momentu usunięcia naklejki naczynia nie należy też używać do gotowania.

Poniżej procedura usuwania upartych naklejek

1. Do naczynia wlać od 1 do 2cm wody.
2. Postawić na kuchence i odczekać, aż woda się zagotuje.
3. Z uwagi na niebezpieczeństwo oparzenia, naklejkę zdrapać silikonowym narzędziem. Naklejka powinna się łatwo odkleić, ale pozostaną ślady kleju. W trakcie zdrapywania należy uważać, aby naklejka nie pobrudziła klejem pozostałej powierzchni naczynia.
4. Wylać wodę i osuszyć ręcznikiem kuchennym. UWAGA: na tym etapie nie należy próbować usuwać resztek kleju.
5. Do naczynia wlać odrobinę oleju.
6. Przecierać dno ręcznikiem kuchennym tak długo, aż resztki kleju nie będą stawiać oporu. Zalecamy przy tym ustawić naczynie na kuchence i włączyć źródło ciepła na niski poziom (maksymalnie 3-4).
7. Po usunięciu kleju naczynie umyć wodą i standardowym płynem do naczyń. Klej został usunięty, gdy dno jest tak samo błyszczące i gładkie jak reszta wewnętrznej powierzchni naczynia. Garnek/patelnia może być bezpiecznie używany do gotowania.
8. Jeżeli na dnie wciąż pozostają resztki kleju (ślady zmatowienia), procedurę należy powtórzyć od punktu 5.

Powyższa metoda jest bezpieczna dla powłoki i nietoksyczna.





Punkt 3-4: Resztki kleju po odparzeniu naklejki.



Punkt 5 Dodać odrobinę oleju



Punkt 6 Przecierać papierowym ręcznikiem



OK.

Punkt 7-8: Gładka i błyszcząca powierzchnia -